



Instrucciones de seguridad importantes
Por favor leer antes de usar el FQCL-1750

Por favor lea y siga estas sencillas instrucciones de seguridad:

- Lea y entienda las instrucciones y especificaciones.
- Nunca opere con la FQCL-1750 en un ambiente donde los líquidos humedad, vapor de agua o inflamables vapor o materiales que puedan entrar en contacto con la unidad.
- NUNCA use el aparato con un cable dañado. Cambielo lo antes posible.
- SIEMPRE evite colocar los cables en los que se puede tropezar. Proteja los cables de objetos calientes y pesados que puedan causar daños.
- Siempre apague y desconecte de la alimentación antes de conectar o desconectar cualquier accesorio o reflectores.
- Siempre apague y desconecte de la alimentación antes de sustituir las lámparas o fusibles.
Nunca reemplace un fusible de otro tipo y diferente.
- NUNCA obstruya el flujo de aire alrededor de las lámparas.



FotoQuantum®

Luz continua LightPro FQCL-1750

Manual de instrucciones

MPN: 293154



Tabla de contenidos

Descripción	CAN.
Cuerpo FQCL-1750	1
Lámparas fluorescentes 50W	7
Difusor de luz	1
Guía de usuario	1



Especificaciones FQCL-1750

ARTÍCULO N°	FQCL-1750 / MPN: 293154
POTENCIA	Bombilla en espiral 50W (equivalente a 250W)
LÁMPARAS	7x50W Fluorescente
FUENTE DE ENERGÍA	220-240V 50/60Hz
FUSIBLE	3A(F) 20mm
DIMENSIONES	H21mm xW38.5mm xL51.5mm
PESO	4.5Kg

Método de funcionamiento

1. Saque todas las piezas de la caja (como referencia véase la tabla de contenidos);
2. La lámpara se enciende y se apaga a través del interruptor de encendido / apagado (3 interruptores de alimentación);
3. Atomille las siete lámparas en los soportes de la unidad;
4. Coloque el difusor;
5. Conecte el cable de alimentación y encienda las lámparas, y la unidad estará lista para el trabajo.

Diagrama

